



[The link bar feature is not available in this web]

良くある質問集 (FAQ)

コールサインのバリデーションとパスワード

パスワードが違うという “invalid password” エラーメッセージが出ますが元のパスワードを思い出せません。元のパスワードを探す方法は？それとも別のパスワードに変わる方法は？

サポート・デスクに名前、場所 (QTH)、コールサイン及びシステム障害の詳細を連絡していただければ直接 e-mail にて連絡します。“Support” ページ [Support](#) の下段のフォームにて必ず “Lost or Forgotten Password” オプションをリストから選択してご連絡下さい。

初めてEchoLinkを使うのですが、何故「コールサインはバリデーション中です」と言うダイアログ・メッセージが出るのでしょうか？

然るべくセキュリティの対策上、EchoLink にて通信QSOを行うサービスは「正規のアマチュア無線免許を所持する」ユーザーを条件としています。このメッセージ・ダイアログは我々の担当が頂戴した当 EchoLink システムに対するアクセスの要求をレビューする、していると云う事です。アクセスを取得されるとログ・イン局のリストが自動的に表示されます。アクセス・コントロールに関する規定、ポリシーの詳細については [Access Policies](#) を参照されて下さい。

システムの状態にもよりますが、このプロセスは一時間かかりませんが、しばしば24時間ほどかかります。何卒ご理解戴きたくお願い致します。

「あなたのコールサインは現在バリデート中です (“Your callsign is being validated”)」というダイアログ・メッセージがもう何日も出ます。何故そんなにかかるのでしょうか？

この理由は恐らく我々があなたのコールサインを確認出来ていないと言う事です。例えば、殆どの国では公に検索出来るデータベースの公開が有りません。もしあなたのコールサインの確認が出来ない場合は免許の写しを提示戴くのも一つの方法です。

FAXであれば:
+1 253 390 3553 (米国)

若しくはスキャンしてe-mailに添付の上以下にご連絡下さい:
validation@echolink.org.

私のコールサインは既にバリデートされており、システムも上手く作動しました。にもかかわらず、またバリデート中であるダイアログ・メッセージが出ました。どういう事でしょう？

EchoLink は異なっただけのサーバーどうしの接続をネットワークとして接続して通信します。これはサーバーはコールサインのバリデーションには一般的なデータベースにアクセスして行いますが、新しい別のサーバーに変わった時にこのダイアログ・メッセージが出る事もごくたまにあります。殆どの場合はその数秒後にはアクセス局リストが現れます。システム上の (エラー、ダウン等を含む) 問題である場合は若干長引きます。

資格を上級資格にアップグレードしたので新しいコールサインに変えて、その新しいコールサインで EchoLink にバリデートしました。以前のコールサインの時の古いノード番号に戻す事は出来ますか？

はい、EchoLink サポート・デスクは二つのコールサインのノード番号を交換するリクエストを受け付けます。条件は以下の通りです。

1. ノード番号は2つのコールサインの間での交換に限ります。つまり新しい(別の)割り当てられていないノード番号をコールサインに割り振る事は致しかねます。
2. コールサインは2つ共バリデートされており、両者ともに同一人物に割り当てられていなければなりません。これは“-L”(RFゲートウェイのリンク局)“-R”(リピーター局)を含み、現有のコールサイン(もしくはかつて所持したコール)のノード番号どうしでのみと言う事です。

nodes@echolink.org へ、(両方の)パスワードと2つのコールサインを必ず含めて、e-mail にてリクエストを送付して下さい。

シス・オペ・モードではリピーターにリンクをしているので、現在の“-L”にしている表示を本来の正しい“-R”に変えたいのですが。現在のノード番号を変更せずに出来ますか？

はい、これは上記の「コールサイン変更」として取り扱われます。nodes@echolink.org へ、現在のパスワードを必ず忘れずに、e-mail にてリクエストを送付して下さい。